








CENTRALES D'ALARME

Complètent les postes de relevage.
(Inutiles sur les postes fonctionnant avec coffrets PROTEC 2 et 4 RELEVAGE, COGITUM, BSR et CSR déjà équipés de buzzer ou report d'alarme).

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
 <p>CENTRALE D'ALARME AS 1</p>	630	471700	<ul style="list-style-type: none"> • Complète avec interrupteur de niveau 10 m. • Batterie assurant une réserve de marche de 10 heures. • Volume sonore 95 dB. • Mono 230 V - 7 VA - IP 30.
 <p>ALARME SONORE DE TROP-PLEIN ASTP</p>	155	471701	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier enfichable sur prise murale. • Volume sonore 90 dB. • Voyant présence tension - Mono 230 V. • Fonctionne avec 1 interrupteur de niveau Microstart (voir ci-dessous).
 <p>KIT ALARME ASTP</p>	193	471709	Alarme ASTP (code 471701) + flotteur Microstart (code 411110).
 <p>ALARME SONORE DE TROP-PLEIN ASTP + RM</p>	230	471702	Mêmes caractéristiques que ASTP ci-dessus avec une réserve de marche de 36 heures (grâce à un accumulateur intégré dans le boîtier).
 <p>ALARME SONORE DE TROP-PLEIN ASTP-PIL</p>	160	471703	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier IP67 avec trous pour fixation murale. • Autonome : fonctionne avec 4 piles AA (fournies). • Fonction "alerte" lorsque les piles doivent être changées.
 <p>MICROSTART 3 fils - 10 mètres</p>	38	411110	Interrupteur de niveau à utiliser comme flotteur alarme avec ASTP, ASTP + RM, ASTP-PIL.
 <p>LAMPE FLASH ALARME</p>	110	433001	<ul style="list-style-type: none"> • Alarme clignotante, alimentation monophasée 230 V - 5 W. • Se raccorde sur tout coffret disposant d'un report défaut.

INFOS ► ALARMES ASTP

Toutes les alarmes ASTP peuvent se raccorder sur tout contact sec de défaut ou alarme d'un coffret ou d'une armoire.