








## CENTRALES D'ALARME

Complètent les postes de relevage.  
(Inutiles sur les postes fonctionnant avec coffrets PROTEC 2 et 4 RELEVAGE, COGITUM, BSR et CSR déjà équipés de buzzer ou report d'alarme).

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
	<b>630</b>	471700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Complète avec interrupteur de niveau 10 m.</li> <li>• <b>Batterie assurant une réserve de marche de 10 heures.</b></li> <li>• Volume sonore 95 dB.</li> <li>• Mono 230 V - 7 VA - IP 30.</li> </ul>
	<b>155</b>	471701	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîtier enfichable sur prise murale.</li> <li>• Volume sonore 90 dB.</li> <li>• Voyant présence tension - Mono 230 V.</li> <li>• <b>Fonctionne avec 1 interrupteur de niveau Microstart</b> (voir ci-dessous).</li> </ul>
	<b>193</b>	471709	Alarme ASTP (code 471701) + flotteur Microstart (code 411110).
	<b>230</b>	471702	Mêmes caractéristiques que ASTP ci-dessus <b>avec une réserve de marche de 36 heures</b> (grâce à un accumulateur intégré dans le boîtier).
	<b>160</b>	471703	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîtier IP67 avec trous pour fixation murale.</li> <li>• Autonome : fonctionne avec 4 piles AA (fournies).</li> <li>• Fonction "alerte" lorsque les piles doivent être changées.</li> </ul>
	<b>38</b>	411110	Interrupteur de niveau à utiliser comme flotteur alarme avec ASTP, ASTP + RM, ASTP-PIL.
	<b>110</b>	433001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarme clignotante, alimentation monophasée 230 V - 5 W.</li> <li>• Se raccorde sur tout coffret disposant d'un report défaut.</li> </ul>



INFOS

▶ ALARMES ASTP

Toutes les alarmes ASTP peuvent se raccorder sur tout contact sec de défaut ou alarme d'un coffret ou d'une armoire.